

CM-7

OVLÁDACÍ MODUL K TEMPOMATOM AP500/800/900



NÁVOD NA POUŽITIE

1. INŠTALÁCIA OVLÁDACIEHO MODULU CM-7

Ovládací modul CM-7 slúži na ovládanie tempomatu a môže byť umiestnené na palubnú dosku vozidiel.

1. Zvoľte vhodné miesto pre ovládací modul s dostatočným priestorom pre montáž a s jeho pohodlným a bezpečným ovládaním.
2. Na zvolené miesto si priložte kovový držiak modulu a naznačte si otvory pre uchytenie držiaku na palubnú dosku, alebo použite obojstrannú lepiacu pásku pre priame prichytenie modulu (v tomto prípade pokračujte bodom 6).
3. Vyrvajte otvory do palubnej dosky v naznačených miestach s vrtákom o priemere 3 mm.

UPOZORNENIE: Pred vrtaním otvorov sa presvedčte že z druhej strany miesta kde vrtáte nie je vedená kabeľáž alebo nie sú časti vozidla ktoré by ste mohli poškodiť !!!

4. Ovládací modul pripevnite na držiak pomocou skrutky, panel musí zapadnúť do výčnelkov na držiaku.
5. Kovový držiak pripevnite na palubnú dosku pomocou dvoch skrutiek.
6. Preveďte kabeľáž ovládacieho modulu cez otvor v palubnej doske.
7. Po prevlečení kabeľáže cez otvor vodiče napínajte do konektora podľa farebného označenia.
8. Zasuňte konektor z ovládacieho modulu do 8-pinového konektora hlavnej kabeľáže tempomatu.

2. FUNKCIE OVLÁDACIEHO MODULU CM-7

TLAČIDLO ON/OFF

Zatlačením tlačidla ON/OFF sa zapína/ vypína funkcia tempomatu.

LED indikácia nesvieti - tempomat je vypnutý.

LED indikácia svieti zeleným svetlom - tempomat zapnutý.

LED indikácia svieti oranžovým svetlom - tempomat je práve aktívny.



TLAČIDLO SET/ACC

Funkcia SET

Krátkym stlačením tlačidla SET/ACC, ak tempomat nie je aktívny, aktivujete tempomat a ten udržuje prednastavenú rýchlosť (uloženú v pamäti). LED indikácia svieti oranžovo.

Funkcia ACC

Stlačením a podržaním tlačidla SET/ACC, ak je tempomat aktívny, zvýši sa rýchlosť o 2.5km/hod každú 1 sekundu pokiaľ je držané tlačidlo. Pustením tlačidla sa rýchlosť udržuje na nastavenej hodnote.

Funkcia TAP UP

Krátkym stlačením tlačidla SET/ACC, ak je tempomat aktívny, zvýši sa rýchlosť o 1km/hod.



TLAČIDLO RES/DEC

Funkcia RESUME

Krátkym stlačením tlačidla RES/DEC, ak nie je tempomat aktívny, tempomat sa aktivuje a vráti sa na predchádzajúcu nastavenú rýchlosť (uloženú v pamäti). Ak nie je nastavená rýchlosť v pamäti, nastaví sa aktuálna rýchlosť.

Funkcia DECEL

Stlačením a podržaním tlačidla RES/DEC, ak je tempomat aktívny, zníži sa rýchlosť o 2.5km/hod každú 1 sekundu pokiaľ je držané tlačidlo. Pustením tlačidla sa rýchlosť udržuje na nastavenej hodnote.

Funkcia TAP DOWN

Krátkym stlačením tlačidla SET/ACC, ak je tempomat aktívny, zníži sa rýchlosť o 1km/hod.

